

Heizung mit einstellbarem Thermostat zur Verhinderung von Untertemperaturen und Kondenswasserbildung in Federrücklaufantrieben mit IP66- / NEMA 4-Schutzgehäuse

- Nennspannung AC/DC 230 V
- Thermostat einstellbar (-10...50°C)
- Hinweis: Die Kombination Heizung mit Thermostat kann nicht als Zubehör bestellt werden



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Technische Daten

| Elektrische Daten | Nennspannung | AC/DC 230 V |
|-------------------|----------------------------------|---|
| | Funktionsbereich | AC 195...253 V / DC 195...253 V |
| | Anschluss Speisung / Ansteuerung | Klemmen (Kabel 0,75...1,5 mm ² , zweiseitig) |
| | Kontaktart | Öffner |
| | Heizleistung | 25 W |
| | Einschaltstrom | Max. 0.15 A |
| | Elektrischer Anschluss | Klemmen |
| Funktionsdaten | Thermostatbereich | -10...50°C (Werkseinstellung 30°C) |
| | Heizelement | Ohmsche Heizung |
| Sicherheitsdaten | EMV | CE gemäss 2014/30/EU |
| | Niederspannungsrichtlinie | CE gemäss 2014/35/EG |
| | Umgebungstemperatur Hinweis | gemäss IP66/NEMA4 Klappenantrieb |

Sicherheitshinweise



- Es ist unbedingt erforderlich, dass der Bediener sicherstellt, dass sowohl das Heizgerät als auch der Antrieb von der Spannungsquelle getrennt sind, bevor Einstellungen oder Eingriffe am Gerät vorgenommen werden.
- Achtung: Netzspannung!
- Das Heizgerät darf nicht entfernt werden. Im Reparatur- oder Garantiefall muss der komplette Antrieb ausgetauscht werden!
- Die maximale Differenz zwischen tiefster zu erwartender Umgebungstemperatur und Schliesspunkteinstellung muss <70°C sein. Das Schaltelement könnte sonst beschädigt werden.
- Bei unabhängiger, externer Verdrahtung sind die folgenden Punkte zu beachten:
 - Jeglicher Kontakt zwischen den eingebrachten Kabeln oder Drähten und dem Heizelement ist zu vermeiden.
 - Verwenden Sie bei Bedarf Kabel mit ausreichender Anzahl von Adern, so dass z.B. die Heizung und der Antrieb separat mit Spannung versorgt werden können (siehe «Elektrische Installation»).
 - Bei der Montage sind alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.

Produktmerkmale

| | |
|--------------------|---|
| Applikation | Der Thermostat erfasst die Temperatur im Antriebsgehäuse und schaltet die angeschlossene Heizungsanlage ein, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird. Dadurch wird die Kondensation an Baugruppen und elektronischen Bauteilen auch bei häufigen und starken Temperaturschwankungen verhindert. Die Heizelemente sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. |
|--------------------|---|

Elektrische Installation**Funktionen:**

A = Antrieb

T [°C] = Thermostat

H = Heizung

Anschlussschemas

Beispiel für die externe
Verdrahtung mit Antrieben

