



## EXT-KA-SE200P

## 使用配置应用程序设置 WiFi 网络

### 通过配置应用设置EXT-KA-SE200P的WiFi网络:



1. 在智能手机上安装配置应用。请联系您的本地Belimo销售代表获取应用文件。
2. 启动设备 (设备会自动进入15分钟的配置模式), 此时状态灯将是闪烁黄色。如果设备不在配置模式, 请将设备关闭并重新打开。
3. 打开智能手机上的“网络设置”并寻找传感器的WiFi网络, 连接到该网络。
4. 在配置应用中, 将WiFi详细信息输入到相应字段中:
  - a. SSID
  - b. 安全类型
  - c. 密码
  - d. 网络类型
  - e. IP地址 (仅手动模式)
  - f. 子网掩码 (仅手动模式)
  - g. 网关 (仅手动模式)
5. 滚动到页面底部, 点击“配置设备”以将设置上传到传感器, WiFi配置完成。



## 设置云账户

### 设置EXT-KA-SE200P的云账户:

1. 在Belimo室内空气质量 (IAQ) 门户上创建云账户:
  - a. 访问 <https://belimo.kaiterra.com/login>
  - b. 点击页面底部的“Sign up here” (在此注册)。
  - c. 填写您的电子邮件地址并创建一个强密码 (必须含有大写字母、数字和特殊符号)。
  - d. 确认密码。
  - e. 点击“Register” (注册)。
2. 激活云账户:
  - a. 检查您的电子邮件收件箱中的账户激活链接。
  - b. 点击链接激活您的账户。

## 设置云账户

### 将传感器添加到云账户

#### 1. 登录云账户：

- 返回 <https://belimo.kaiterra.com/login>。
- 输入您的电子邮件地址和密码。
- 点击“Login”（登录）。
- 登录成功后，如果您的界面是英文并希望切换到简体中文，您可以点击左下角红框处的图标（如图“A”），将会出现您的邮箱，点击邮箱。
- 然后进入‘偏好设置’标签，在语言选择中选择简体中文，并点击底部的保存偏好设置按钮。然后返回左侧的设备标签。

#### 2. 将EXT-KA-SE200P添加到云账户：

- 点击页面右上角的“添加设备”。
- 设备名称：为传感器创建一个名称。
- 设备UDID：将您的设备连接到配置应用。UDID位于“设备详细信息”标签中。
- 点击“添加设备”。云账户添加设备完成。

