

Wskaźnik położenia

- do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A

**Dane techniczne**

Masa	Masa	0.006 kg
	Liczba opakowań	Wielopak 20 szt.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Te akcesoria są przeznaczone do stosowania w stacjonarnych instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno ich stosować dziedzinach innych niż wymienione w dokumentacji, w szczególności nie mogą być stosowane w samolotach ani innych środkach transportu powietrznego.
- Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i montażu.
- Akcesoriów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Cechy produktu

Zastosowane materiały Thermoplastic polymer

Zastosowanie Nadaje się do GK..A, GM..A, LM..A, LMC..A, LMQ..A, NM..A, NMC..A, NMD..A, NMQ..A, SM..A, SMC..A, SMD..A, SMQ..A, TMC..A

